

Nasada kominowa STRAŻAK HOMER®

Przeznaczenie:

Nasada kominowa STRAŻAK HOMER® przeznaczona jest do pracy na przewodach dymowych, w tym krótkich, gdzie temperatura na wylocie komina może dochodzić do 450°C. Nasady kominowe można montować na zakończeniach kominowych gazowych oraz dymowych.

Przeznaczenie w/w nasad jest uzależnione od wersji wykonania:

Wersja wykonania z blachy kwasoodpornej:

- przeznaczenie – kominy gazowe, olejowe i drewno

Wersja wykonania z blachy żaroodpornej:

- przeznaczenie – kominy dymowe opalane węglem.

**NIE STOSOWAĆ DO PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH SPALINY Z
PIECÓW NA EKO-GROSZEK**

Montaż:

Strażak HOMER montuje się na czapie kominowej.

UWAGA!! Zaleca się aby nasada była usytuowana powyżej szczytu dachu.



P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć
Sachsów 1, 20-381 Lublin
tel. 81 751 91 00, tel. kom. 531 573 115
www.homer.com.pl

Montaż nasady kominowej STRAŻAK HOMER® w wersji wykonania:

1. STRAŻAK HOMER® z podstawą płytową:

- Ustawić nasadę na czapie komina i wycentrować otwór dolotowy z otworem przewodu kominowego.
- Wywiercić otwory w podstawie nasady jak również w czapie komina i zabić kołki montażowe.

2. STRAŻAK HOMER® z podstawą rurową:

- Zamontować nasadę na zakończenie przewodu spalinowego (w wystający koniec wkładu kominowego),
- Przykręcić blachowkrętami kwasoodpornymi.

3. STRAŻAK HOMER® z podstawą wciskaną :

- Zamontować nasadę na zakończenie przewodu spalinowego (wcisnąć dolot nasady w wystający koniec wkładu kominowego)

KARTA GWARANCYJNA:

P.P.H.U. HOMER® Grzegorz Pyć udziela gwarancji na bezawaryjną pracę nasady kominowej **STRAŻAK HOMER®** zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji obsługi.

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu towaru przez użytkownika (data wystawienia dowodu zakupu).
2. Gwarancja zapewnia bezpłatne usunięcie usterek spowodowanych wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi, stwierdzonymi przez Producenta.
3. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe z następujących przyczyn:
 - (1) uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego transportu i przeładunku.
 - (2) uszkodzenia wynikłe wskutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna oraz innych klęsk żywiołowych.
 - (3) montaż odbył w sposób inny niż podany w instrukcji montażu.
 - (4) dokonanie demontażu podzespołów, przeróbek, naprawy bez zgody producenta.
 - (5) uszkodzenia powstałe na skutek użycia paliw niezgodnych z przeznaczeniem danej nasady
 - (6) zużycie części w normalnym trybie eksploatacyjnym.
 - (7) uszkodzenia nasady zamontowanej na przewodzie dymowym, w którym nastąpił pożar sadzy spowodowany brakiem czyszczenia komina (co najmniej 2 razy w roku).

4. Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionego wyrobu na nowy jeżeli wyrób był dwukrotnie naprawiany i uległ uszkodzeniu po raz trzeci.
5. Warunkiem realizacji przez Konsumenta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie wadliwego „Produktu” bezpośrednio do punktu sprzedaży oraz przedstawienie:
 - poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
 - dowodu zakupu towaru.

Niniejszym udziela się Pani/Panu _____

gwarancji na nasadę kominową **STRAŻAK HOMER®** produkcji

P.P.H.U. HOMER® Grzegorz Pyć typ/model

_____ zakupiony w dniu _____

faktura VAT nr _____ .

Warunkiem utrzymania gwarancji jest udokumentowane przeprowadzenie przez osoby uprawnione osoby badań kontrolnych przewodu kominowego (minimum 2 raz w roku).

Miejscowość, dnia _____

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Podpis Nabywcy



P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć
Sachsów 1, 20-381 Lublin
tel. 81 751 91 00, tel. kom. 531 573 115
www.homer.com.pl